



Adresse:

Zu kontrollierende Punkte:

Panzertüre / Drucktüre / Panzerdeckel / Notausstieg:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Türe / Deckel reinigen | → | Besenrein |
| <input type="checkbox"/> | Vierkantloch reinigen | → | Besenrein |
| <input type="checkbox"/> | Gummidichtung i. O | → | keine Risse, und Beschädigungen |
| <input type="checkbox"/> | Gummidichtung eingefettet | → | Teflonspray (kein WD-40 Fettlösend) |
| <input type="checkbox"/> | Türverriegelung spielfrei | → | Spieleinstellen, dass der Hebel in jeder Position stehen bleibt |
| <input type="checkbox"/> | Scharniere fetten | → | Fettpresse |
| <input type="checkbox"/> | Türe / Deckel schliessen | → | muss Dicht sein |
| <input type="checkbox"/> | Selbstbefreiung | → | vorhanden |

Ventilationsaggregat zum Beispiel VA150:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Optischer Zustand / sauber | → | Besenrein, mit Lappen reinigen |
| <input type="checkbox"/> | Kondenswasser Behälter | → | Montiert + Leer |
| <input type="checkbox"/> | Luftansaugfilter sauber + i. O | → | Filtermatte blau / hellblau |
| <input type="checkbox"/> | Explosionsdeckel i. O | → | Beweglichkeit prüfen |
| <input type="checkbox"/> | Umschalthebel Funktion prüfen | → | leichtgängig, Anzeige |
| <input type="checkbox"/> | Luftschlauch i. O | → | Keine Risse, innen und aussen |
| <input type="checkbox"/> | aktiv Kohlenfilter verschlossen | → | Plombiert |
| <input type="checkbox"/> | Kurbel vorhanden | → | Handbetrieb |
| <input type="checkbox"/> | Öl Kontrolle (Schraube unten) | → | Schraube oben Öl nachfüllen, wenn nötig |
| <input type="checkbox"/> | VA mit Handkurbel betreiben | → | min. 30Sec. |
| <input type="checkbox"/> | VA mit Strom betreiben | → | Schalter oben auf Motor (Achtung, kann überbrückt sein, externer Schalter) |
| <input type="checkbox"/> | Deckel mit Lampe | → | Plombiert |

Überdruckventil:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Optischer Zustand / sauber | → | Besenrein, mit Lappen reinigen |
| <input type="checkbox"/> | Deckel i. O | → | Beweglichkeit prüfen |

Raumzustand:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Optischer Zustand / sauber | → | Besenrein, Bezugsbereit innert 24h? |
|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|

